



PLACA DE TESTE ALCOFLEX 4 e 6 cilindros

Esta Placa de teste deve ser ligada conforme desenho ao lado. Entre o conector do chicote e o Alcoflex.

O chicote deve estar ligado ao veículo.

O LED com a indicação **12V** indica que o Alcoflex está alimentado (há 12V na entrada do Alcoflex).

Os LEDs com indicação **E1 até E6** são os indicadores do sinal de entrada do Alcoflex - Sinal que vem da central original do veículo.

Os LEDs com indicação **S1 até S6** são os indicadores do sinal de saída do Alcoflex - Sinal que vai até os bicos injetores.

Tanto os LEDs de entrada como os de saídas deverão piscar quando houver sinal.

O LED dos 12V deverá permanecer aceso